

YS-APRS Series

NEW

ボトル払出機 YS-APRS-BT

チャックユニットの動作改良で
払出速度大幅アップ。

払出速度
450本/時 (MAX)



○扉オープン時



○ユニット仕様

ラベル処方箋プリンターユニット	
型式	YS-APRS-BT
本体寸法	W1,098×D850×H1,880mm
質量	約300kg
電源	AC100V±10V 50/60Hz
消費電力	1,050VA(MAX)
処理速度 (単体)	約450本/時 (MAX)
カセット部薬品 収容量	8カセット/棚 (MAX)
薬品カセット 搭載数	48カセット (MAX)

➤ 払い出し速度アップ

ユニットの内部機構や払い出し動作の改良によって
薬品1本当たりの払い出し時間を大幅に短縮しました。

➤ 形状を選ばない、新方式※

自立収納やボトルネックをつかみ上げる方法が
難しい形状の薬品にも対応。ストレートバー
ホルド方式で、様々な形状の薬品をピック
ングします。

※一部の薬品においては搭載不可のものがございます。薬品搭載の可否は弊社営業担当者までお問合せください。

➤ 薬品カセット数は最大48ヶ搭載

最大で6つの棚に対し、1棚8ヶの薬品カセットを搭載。
1つのユニットで最大48ヶまで薬品カセットを搭載
出来ます。

➤ 500mlの大容量ボトルも払い出し対応

50ml～500mlボトル、シリンジ、袋入りキットなど、
様々な形状の薬品を搭載でき、払い出しを行うことが
出来ます。

掲載内容は2021年1月現在のものです。製品改良のため仕様・デザインを予告なく変更することがありますのでご了承ください。

Your Partner in Medication



製造元 **湯山製薬所**

発元 **株式会社 Y Y M**

大阪本社

〒561-0841 大阪府豊中市市神口1丁目4番30号
TEL.(06)6868-5155(代) FAX.(06)6868-5154(代)

東京本社

〒130-0012 東京都墨田区太平2丁目10番10号
TEL.(03)3829-9511(代) FAX.(03)5611-2011(代)